SAMSUNG

JÄÄKAAPPI

KÄYTTÖOHJEET

Malli RA18VH/RA18FH
RA20VH/RA20FH

SUOMI

Ennen laitteen käyttöä lue tämä opas huolellisesti läpi ja säilytä se myöhempää tarvetta varten.

Käyttöohjeet

- Tärkeimmät ominaisuudet
- Laitteen asennus
- Käyttöturvallisuusvaroitus
- Jääkaapin alkusäädöt
- Jään valmistus
- Lämpötilan säädöt
- Jään sulatus
- Vesiautomaatin käyttö
- Elintarvikkeiden säilytysopas
- Varusteiden puhdistus
- Vianetsintä

DA68-01338P REV(0.0)

TÄRKEIMMÄT OMINAISUUDET

Malli RA18FH/RA20FH



1. Pakastin
2. Jääpala-astia
3. Viileä lokero
4. Hylly
5. Vihannes- ja hedelmälaatikko
6. Säätöjalka
7. Munakotelo
8. Munahylly
9. Lämpötilan säätönuppi
10. Yleislokero
11. Valo
12. Teline
13. Isojen pullojen tuki
14. Pienten pullojen tuki
15. Ovitiivisteet

Malli RA18VH/RA 20VH (Mallissa vesiautomaatti)



1. Pakastin
2. Jääpala-astia
3. Viileä kotelo
4. Hylly
5. Vihannes- ja hedelmälaatikko
6. Säätöjalka
7. Vesisäiliö
8. Suojus
9. Lämpötilan säätönuppi
10. Munakotelo
11. Valo
12. Teline
13. Isojen pullojen tuki
14. Pienten pullojen tuki
15. Ovitiivisteet

LAITTEEN ASENNUS

Laitteen paikan valinta.

• Asenna laite kunnolla tasaiselle ja tukevalle pinnalle.



Asenna laite sopivaan tilaan.

• Jätä 30 cm (1 jalka) ilmaväli kattoon ja 5 cm (2 tuumaa) seiniin.



Asenna laite sopivaan sijoituspaikkaan.

• Sijoita laite pois auringonpaahteesta tai kuumuudesta.



Älä asenna laitetta kosteaan tilaan.

• Muuten on olemassa sähköiskun tai vikaantumisen vaara.



KÄYTTÖTURVAVAROITUKSIA

Tiedot käyttösähköstä.

• Tiedot laitteen käyttösähköstä on kiinnitetty sisäpuolelle oven yläosaan tai ulkopuolelle taustalevyyn.



Älä käytä jatkojohtoja tai jakopistokkeita.

• Älä liitä muita laitteita samaan sähköpistorasiaan. Se voi aiheuttaa ylikuumenemista ja tulipalon vaaran.



Laitteen suojamaadoitus.

• Jos pistokkeessa on vain 2 piikkiä, laite täytyy suojamaadoittaa erikseen.

• Älä liitä maadoitusjohtoa kaasuputkiin tai puhelinlinjoihin.



JÄÄKAAPIN ALKUSÄÄDÖT

Vaihe 1

Puhdista jääkaappi sisältä puhtaalla kangaspalalla.

Vaihe 2

Laita virtajohdon pistoke pistorasiaan tarkastaen samalla ovea auki pitäen sisävalon toiminnan. Käännä sitten lämpötilan säädin kohtaan "MAX".

Vaihe 3

Sulje ovi ja anna jääkaapin käydä 2-3 tuntia.

Vaihe 4

Tarkista jääkaapin lämpötila koskettamalla pakastinosan sisäpuolta.

Vaihe 5

Sopiva lämpötila säädetään kiertämällä lämpötilan säädin kohtaan "4" tai säätämällä muu haluttu lämpötila. Jääkaappi on nyt valmis käyttöön.

JÄÄN VALMISTUS

1) 

Täytä jääpalalokeroon vettä noin 80 % sen tilavuudesta tai "vedenpinnan" ilmaisimeen saakka.

2) Aseta lokero varovasti pakastinhyllylle, muuten loiskuva vesi jäätyy ja jäädyttää jääpalalokeron tiukasti kiinni.

3)

Kun halutaan tehdä jääpaloja nopeasti, täytyy lämpötilan säädin asettaa kohtaan "MAX".

4) Vesi jäätyy paloiksi 3-4 tunnissa. Poista jääpalakotelo vetämällä se ulos käsin. Älä koskaan käytä mitään esinettä. Se voi vaurioittaa pakastinosaa.



5)

Irrota jääpalat jääpalalokerosta kiertämällä varovasti jääpalalokeroa (kuten kuvassa). Älä taivuta sitä kaksin kerroin.

HUOMAUTUS : Kun laitteen virtajohdon pistoke on irrotettu pistorasiasta, odota 5 minuuttia ennen uutta käynnistystä.

LÄMPÖTILAN SÄÄTÖ

Lämpötilan säädin asennossa "2"

- Lämpötilatasoa "2" käytetään, kun ei tarvita hyvin kylmää jääkaappia.
- Sitä käytetään, kun jääkaapissa on vähän elintarvikkeita.



Lämpötilan säädin asennossa "4"

- Lämpötilan säädin asennossa "4" on sopiva elintarvikkeiden säilytykseen.
- Se on sopiva jääkaapin käyttölämpötila.



Lämpötilan säädin asennossa "MAX"

- “MAX” sopii tehokkaaseen jäähdytykseen.
- Sitä käytetään, kun jääkaapissa on paljon elintarvikkeita.



HUURTEENPOISTO

Huurteenpoistoa tulisi käyttää, jos paksu huurre (noin 1 cm) alkaa heikentää jääkaapin tehoa.

1) Jos huurteen paksuus ylittää punaisen merkin tason, paina huurteenpoistopainiketta.



2) Heti kun "Push Defrosting" -painiketta on painettu, huurre alkaa vähitellen sulaa.



3) Älä koskaan yritä poistaa jäätä/huurretta veitsellä tai muulla metalliesineellä. Se voi vaurioittaa pakastinosaa.



4) Huurteenpoiston jälkeen painike ponnahtaa ylös ja jääkaappi toimii kunnolla.

HUOMAUTUS: Energian kulutuksen säästämiseksi älä säädä jääkaapin lämpötilaa tarpeettoman alhaiseksi.

VESIAUTOMAATIN KÄYTTÖ (VAIN VESIAUTOMAATTIMALLI)



Tarvittaessa juomavettä paina vesiautomaatin vipua lasilla.



Vesisäiliö täytetään vedellä poistamalla kansi ja täyttämällä säiliö juomavedellä. Sitten kansi laitetaan paikalleen.





Kun haluat puhdistaa säiliön, valuta vesi pois säiliöstä. Poista ? kohdasta ? ja irrota sitten vesisäiliö lukituksesta nostamalla ylös. Poista kansi ? vetämällä suoraan ulospäin. Pese se pesuaineella ja lämpimällä vedellä ja huuhtele sitten puhtaalla vedellä.
Pyyhi puhtaalla kangaspalalla ja laita sitten paikalleen.

Vesiautomaatin käyttö vaiheittain

1. Vesisäiliöstä täytyy ennen ensimmäistä käyttöä pestä pois pöly ja paha haju.
2. Vesisäiliö täytetään puhtaalla juomavedellä. Vesiautomaatin laitteita vaurioittavat siirappi, mehujuomat ja kuuma vesi.
3. Jos laite on juuri asennettu, valuta 3 tai 4 lasillista vettä pois, sillä sen mukana poistuu pölyä ja vesisäiliön muovin hajua.
4. Lattian kastelemisen välttämiseksi työnnä vesiautomaatin vipua varovasti lasilla ja vedä vipua sitten hitaasti taaksepäin odottaen viimeistä vesitippaa.
5. Varusteet tulisi poistaa jääkaapista puhdistettaviksi vähintään 1-2 kertaa kuukaudessa.

ELINTARVIKKEIDEN SÄILYTYSOPAS

Anna lämpimien elintarvikkeiden ja juomien jäähtyä ennen kuin laitat ne jääkaappiin.



Älä jätä jääkaapin ovea auki pitkäksi ajaksi. Silloin kaapin jäähdytysteho heikkenee.



Nestemäiset tai voimakashajuiset elintarvikkeet tulisi pitää tiiviin kannen alla tai käärittyinä kelmuun.



Älä suihkuta vettä suoraan jääkaapin päälle. Silloin syntyy sähköiskun tai vuodon vaara.



Älä koskaan säilytä virvokepulloja pakastinosassa. Pullot voivat haljeta räjähdysmäisesti.



Älä pidä kaasusäiliötä laitteen lähellä. Kompressorin käynnistyessä sen sähköpiiri saattaa sytyttää tulipalon.



Jätä hyllyjen väliin tilaa ilman kierrolle.



Älä säilytä jääkaapissa herkästi syttyviä tai tulenarkoja aineita. Bentseenin, ohenteiden, alkoholin, eetterin tai muiden kaasuuntuvien aineiden säilytys jääkaapissa voi aiheuttaa räjähdyksen.



VARUSTEIDEN PUHDISTUS

- Ennen käyttöä laite täytyy puhdistaa.
- Laite täytyy puhdistaa säännöllisesti.

Puhdistus ulkopuolelta

Pyyhi ulkopuoli miedolla pesuaineella ja kangaspalalla. Kuivaa puhtaalla kankaalla.



Sisätilojen ja varusteiden puhdistus.

Kun kaikki elintarvikkeet on poistettu jääkaapista, puhdista sisätilat miedolla pesuaineella ja kostealla kankaalla. Pyyhi sitten puhtaalla kankaalla.

Ovitiivisteiden puhdistus

Jos ovitiivisteet ovat likaisia, ovi ei sulkeudu kunnolla, eivätkä jääkaappi ja pakastinosa pysty toimimaan tehokkaasti. Puhdista ovitiivisteet miedolla pesuaineella. Pyyhi sitten puhtaalla kankaalla. (Kumitiivistettä ei tarvitse puhdistaa sen sisältä)



Varoitus:

- Irrota verkkojohdon pistoke pistorasiasta ennen puhdistusta.
- Älä puhdista laitetta bentseenillä, ohenteilla tai vahvoilla pesuaineilla. Ne vaurioittavat ja ruostuttavat päällystettyjä materiaaleja.
- Jääkaappia hävitettäessä tulee noudattaa maan jätehuoltolakeja ja -määräyksiä.
- Vaurioituneen verkkojohdon vaihto täytyy vaaran välttämiseksi antaa valmistajan tai sen huoltopisteen tai vastaavasti ammattitaitoisen henkilön tehtäväksi.

VIANETSINTÄ

Jos laitteessa ilmenee seuraavia ongelmia, tee ensin itse seuraavat tarkistukset ennen yhteydenottoa huoltopisteeseen. Jos et löydä ratkaisua, kirjaa ylös laitteen malli ja sarjanumero ennen kuin otat yhteyden huoltopisteeseen.

Laite ei toimi tai lämpötila on liian korkea

1. Tarkasta, että virtajohdon pistoke on kunnolla pistorasiassa.
2. Tarkasta, ettei virtajohdon pistokkeen sulake ole palanut.
3. Onko lämpötilan säädin etupaneelissa säädetty oikealle lämpötilalle?
4. Onko jääkaapissa liikaa elintarvikkeita? Poista niitä mahdollisimman paljon ilmankierron parantamiseksi.

Laitteen kyljet ovat normaalisti lämpimät

Laitteen lämpimät kyljet eivät ole epänormaalia. Tiivistyvän kosteuden huurtumisen estämiseksi lämmönpoistoputket sijaitsevat laitteen etukulmissa. Hyvin kostealla ilmalla laitteen ulkopinnalle saattaa tiivistyä kosteutta ilman kosteuden tullessa kosketuksiin laitteen viileän pinnan kanssa. Älä siten peitä jääkaappia kankaalla tai muilla materiaaleilla.